

Калибровка CAS ED-H

Существует два способа входа в калибровку.

(Оба равнозначные)


1. С использованием калибровочного переключателя

Калибровочный переключатель расположен снизу весов. Нажмите его во время прохождения теста. На дисплее появится сообщение “CAL”.


2. С использованием клавиатуры

Нажмите TARE, ZERO, TARE, ZERO, TARE, TARE, ZERO, ZERO во время прохождения теста. На дисплее появится сообщение “CAL”.

1) При входе в калибровку.




Нажмите “COUNT/▲” для просмотра показаний АЦП.



2) Изменение и выбор единиц измерения, точности и НПВ производится с помощью клавиш “COUNT/▲” и “TARE/Enter” следующим образом:

Выбор единиц измерения: (по умолчанию единица измерения грамм)

а) Нажмите с длительным удерживанием клавишу “ZERO”:



б) С помощью клавиши “COUNT/▲” выберите значение 0 или 1 (0 - граммы, 1 - фунты).

в) Нажмите “TARE/Enter” для подтверждения и перехода к следующему шагу

Примечание: Если необходимо изменить только единицы измерения, то нажмите “TARE/Enter” для подтверждения и “M+/Exit” для выхода из режима калибровки.

Выбор точности:

a) На дисплее:

30000

b) Нажмите “COUNT/▲” для изменения значения. Всего 5 предустановленных значений: 30000, 60000, 75000, 12000, 15000.

c) Нажмите “TARE/Enter” для подтверждения и перехода к следующему шагу

Выбор НПВ:

a) На дисплее:

▲ 30000 g

b) Нажмите “COUNT/▲” для выбора значения НПВ:

НПВхдискретность	На дисплее
1.5kg×0.05g	1500.00
3kg×0.1g	3000.0
6kg×0.2g	6000.0
15kg×0.5g	15000.0
30kg×1g	30000
3kg×0.05g	3000.00
6kg×0.1g	6000.0
15kg×0.2g	15000.0
30kg×0.5g	30000.0

c) Нажмите “TARE/Enter” для подтверждения и перехода к калибровке весом:

▲ CAL g

Режим калибровки:

- Слегка коснитесь пустой платформы, several seconds later, через несколько секунд на дисплее появится значение веса (1/3 от НПВ), установите этот вес на платформу.
- Через несколько секунд на дисплее появится значение веса (2/3 от НПВ), установите этот вес на платформу.
- Через несколько секунд на дисплее появится значение веса (3/3 от НПВ), установите этот вес

на платформу.

- Через несколько секунд весы вернуться to counting mode. Процесс калибровки завершен
- Выключите весы, снимите вес, включите весы, проверьте результаты.